

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Elastische Bodenbeläge

Wichtige Hinweise:

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung wurde in Absprache mit den führenden Bodenbelagsherstellern erstellt. Die Qualität, Umweltverträglichkeit und die Anwendungsbereiche aller genannten RZ Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfungsinstituten gutachtlich bestätigt. Bei Beachtung dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung ist garantiert, dass Wert und Schönheit Ihres Bodenbelags erhalten bleiben. Werden andere Mittel als angegeben verwendet, erlischt jeder Garantieanspruch an die RZ Chemie GmbH. RZ Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie in jedem guten Fachgeschäft für Farben, Tapeten und Bodenbeläge.

1) Grundlagen

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge. Vorbeugende Maßnahmen: Ein großer Teil des üblichen Schutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2) Nach der Verlegung / Bauschlussreinigung

Zunächst Grobschmutz durch Saugen oder Kehren beseitigen. Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Verwenden Sie hierzu den hochwirksamen Spezialreiniger RZ Elastic Wischpflege nicht nachwischen, Restfeuchte trocknen lassen, RZ Grundreiniger und RZ Lino Grundreiniger: Schmutzflotte aufnehmen, anschließend den Bodenbelag zweimal mit klarem Wasser neutralisieren

3) Erstpflege / Einpflege / Basispflege

Um Ihren Bodenbelag von Anfang an optimal zu schützen, ist eine Erstpflege mit entsprechenden Pflegeprodukten (Polymerdispersion) erforderlich. Dieses setzt immer eine Bauschluss- oder Grundreinigung voraus. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag vor mechanischer Belastung geschützt und die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert. Der Belag wird so geschont und die Lebensdauer verlängert. Werkseitig vergütete Bodenbeläge werden nicht erstgepflegt. Diese erhalten bis zum Auftreten von Nutzungerscheinungen eine Pflege mit RZ Elastic Wischpflege (siehe Reinigungstabelle)

Einpflege mit RZ Elastic Siegel glänzend / seidenglänzend oder RZ Bodensiegel:

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Basispflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Bei glatten oder gering strukturierten Belägen wird zur Erstpflege / Basispflege RZ Bodensiegel oder RZ Elastic Siegel glänzend / für eine seidenglänzende Oberfläche RZ Elastic Siegel seidenglänzend mit dem RZ Klapphalter und RZ Feinfaser-Mopp zweimal verdünnt im Kreuzgangverfahren aufgetragen.

4) Tägliche Unterhaltsreinigung

Die Optik und die Lebensdauer Ihres neuen Bodenbelages hängen stark von der regelmäßigen Unterhaltsreinigung ab. Dieses sollte – abhängig von der Beanspruchung – täglich bis mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Staub, Grobschmutz und haftenden Verschmutzungen werden bei Verwendung der in der Reinigungstabelle genannten Produkte schlieren- und wischspurenfrei entfernt. Optimale Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit dem **Schanbacher Sprühmop**.

5) Grundreinigung

Entsprechend der Belastung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, eine Grundreinigung des Bodenbelags mit RZ Grundreiniger (für Linoleum RZ Lino Grundreiniger) erforderlich, ebenso ist eine Grundreinigung erforderlich, wenn der Pflegefilm auf der gesamten Fläche stark abgenutzt oder geschädigt ist. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Hierzu wird RZ Grundreiniger (bei Linoleum RZ Lino Grundreiniger, mindestens 1:1 verdünnt) in einer Verdünnung unverdünnt – 1:10 verdünnt, gemäß Gebrauchsbeschreibung aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten manuell mit einem Schrubber oder mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi und grünem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen RZ Grundreiniger unverdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig mit einem Nasssauger aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis die Schmutzflotte vollständig beseitigt ist. Anschließend soll wieder eine Basispflege (wie unter Punkt Erstpflege / Basispflege beschrieben) erfolgen.

6) Nachpflege / Pflegefilmsanierung

Zur glänzenden Auffrischung und zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen, oder zur Beseitigung von Nutzungsspuren, RZ Bodensanierer unverdünnt verwenden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren! RZ Bodensanierer kann einfach, entweder mit dem RZ Klapphalter und RZ Microfasermopp, sowie mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi mit weißem Pad, verarbeitet werden. Durchführung: RZ Bodensanierer unverdünnt aufsprühen und mit Einschreibenmaschine / RZ Bodenprofi und weißem Pad abfahren / auspolieren. Reinigt, pflegt und bessert schadhafte Stelle im Pflegefilm leicht und erstklassig aus. Für Sanierung und Auffrischung aller elastischen Bodenbeläge geeignet.

<http://schanbacher-parkett.de>

7) Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit RZ Boden Fleckenlöser in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/grünen Pad entfernen. Vorsicht: Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Nach einer erfolgten Fleckenentfernung sollte verständlicherweise eine Grundreinigung durchgeführt werden.

8) Reinigungstabelle

Bodenbelag	Bauschluss- reinigung	Erstpflege	Unterhalts- reinigung	Grund-reinigung	Einpflege	Pflegefilm-sanierung/ Fleckenentfernung
Glatt / leicht strukturiert PVC, CV	RZ Elastic Wischpfl- ge	RZ Elastic Siegel, RZ Bodensiegel	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Stark strukturiert PVC, CV	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Werkseitig ver- güteter PVC	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Werkseitig ver- güteter Linoleum	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Werkseitig ac- rylatfinish PVC	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt (nur falls Schicht beschädigt)	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Werkseitig ac- rylatfinish Lino- leum	RZ Elastic Wischpfl- ge / RZ Lino Wisch- pflege	Entfällt (nur falls Schicht beschädigt)	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel / RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Polyolefin	RZ Elastic Wischpfl- ge		RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Gummi (glatt bis leicht struktu- riert)	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Gummi (stark strukturiert + Noppe)	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Elastic Bodenpflege	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Ableit-/ leitfähig	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger / RZ Lino Grundrei- niger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Sicherheits- belag	RZ Elastic Wischpfl- ge	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger RZ Lino Grund- reiniger	Entfällt	RZ Boden Fle- ckenlöser
Linoleum	RZ Grundreiniger	RZ Lino Siegel glänzend / RZ Lino Siegel seidenglän- zend	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Lino Siegel	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser
Sportböden	RZ Grundreiniger	RZ Lino Siegel glänzend / RZ Lino Siegel seidenglän- zend	RZ Elastic Bodenpflege	RZ Grundreiniger	RZ Lino Siegel sei- denglänzend / RZ Elastic Siegel sei- denglänzend	RZ Bodensanierer/ RZ Boden Fle- ckenlöser

<http://schanbacher-parkett.de>